6. Block Diagrams

6-1 RCA Output Jack Models (DVD-S124/S126/S126G/S128/S223/S224/S228/S1515, DVD-127/XFA, DVD-S227/XFA)



6-2 RCA Output Jack Models (DVD-S323/XSA, DVD-S324/SSM/RAD, DVD-S327/XFA)



6-3 1 Scart Output Jack Models (DVD-S124,S224/FES, DVD-S127,S227/AFR)



6-4 2 Scart Output Jack Models (DVD-S324/FES, DVD-S327/AFR)